

COMPAC
THE SURFACES COMPANY

QUARTZ COMPAC
SURFACES FOREVER

***Normas de colocação
e manutenção***

Colocação de pavimento com cimento cola em superfícies de Quartz COMPAC

Devem seguir-se as instruções do fabricante do cimento cola quanto à dosagem de água e ao tempo que deve estar preparada a mistura. Recomendamos, segundo a Normativa Europeia em matéria de adesivos (EN 12004), a utilização de adesivos à Base de Cimento CLASSE C2 (adesivo cimentoso (C), melhorado (2)), tipo F55 Cermono Rápido de CERCOL, Pegoland fast fluido do grupo Puma. Em caso de colocação em zonas onde o material esteja submetido a elevada carga térmica deverão ser utilizadas colas da classe R2. Para a colocação sobre suportes especiais (cerâmica, gesso) há que escolher um material de fixação apropriado para a colocação sobre esse suporte. Granirapid de MAPEI entre outros. Existem marcas especializadas em material especial para preencher as juntas de dilatação.

Passos a seguir:

Para a colocação de QUARTZ COMPAC há que ter em conta que a humidade contida no suporte seja inferior ao 2%. Caso seja superado este valor, será necessária a impermeabilização adequada do suporte.

O não cumprimento destas normas de colocação e manutenção exime o fabricante de toda a responsabilidade, pelo uso impróprio ou devido à sua incorrecta colocação.

Normas de colocação

A.- Tanto as tijoleiras como a base do chão devem estar limpas, secas e sem pó. Limpar-se-ão gorduras, tintas e contaminantes. A planimetria do suporte não deve ter variações superiores aos 3 mm (medido com uma régua de 2 metros). Prepara-se o cimento cola (areia + resina + cimento).



B.- Nivelar o chão com massa niveladora. Colocar o cimento cola sobre o chão, com uma trolha dentada, com uma espessura aproximada de 10 mm.



C.- Colocar o cimento cola no reverso da tijoleira, com uma trolha dentada de 6 a 8 mm (duplo encolamento).

D.- Colocar as tijoleiras uma atrás da outra, deixando juntas de dilatação a cada 40 m². Além disso, deixar sempre uma junta de dilatação perimetral de 5 mm e pelo menos 3 mm de junta entre as tijoleiras. Caso a colocação seja em exteriores a junta mínima entre as tijoleiras deverá ser de pelo menos 5 mm e as juntas de partição deverão realizar-se a cada 30 metros quadrados. Para a colocação de tijoleira de formato maior ao standard deverão aumentar-se as juntas de forma proporcional à dimensão das peças.



NÃO COLOCAR O PAVIMENTO SEM JUNTAS

E.- Bater com um maço de borracha na tijoleira de forma que adira totalmente á argamassa .



G.- Após 24/48 horas aplicar massa fina de cimento branco, (BL V 22,5 UNE 80305 96), com ou sem pigmento, sobre as juntas, preenchendo-as.



F.- Limpar a argamassa base ou o material que transborde pelas juntas com uma esfregona humedecida, antes de pôr a massa fina.



H.- Logo depois limpar completamente os restos de massa fina que fiquem sobre a tijoleira.



Normas de manutenção

Para a sua manutenção periódica, os materiais QUARTZ COMPAC, devido às suas excepcionais características físico-químicas, somente precisam de uma limpeza regular com um produto/detergente de pH neutro. Enxaguar com água e secar.

Para eliminar qualquer resto ou resíduo (ex: óleos e gorduras, vinho, vinagre, limão, refrescos, cafés...) sobre a superfície de QUARTZ COMPAC, basta passar um pano húmido impregnado de detergente de pH neutro. Enxaguar com água e secar.

A excepcional dureza destes materiais impossibilita o seu polimento “in situ” no final da obra. Recomenda-se proteger a superfície do material durante a obra para evitar danos.

COMPAC

THE SURFACES COMPANY

MÁRMOL COMPAC, SA

Travessera d' Albaida nº1

46727 Real de Gandía. Valencia (España)

T: +34 902 300 155 • F: +34 96 295 41 51

info@compac.es • www.compac.es